

アクティブアンサーの電池交換方法

お手元に届いたアクティブアンサーの子機は付属の電池を入れてお使いください。

準備するもの

乾電池（単4、子機1台あたり3本）

専用工具

（アクティブアンサーハードケース蓋面に収納）



1.

アクティブアンサー子機の背面にあるねじを専用工具で外します。



2.

子機の底面ケースを下に引き抜くと電池ボックスが出てきます。



3.

古い電池が入っている場合は電池を外します。



4.

電池ボックス中面に記してあるマークの方向に合わせて電池を入れます。



5.

子機の底面から電池ボックスを収納します。



6.

背面にあるねじを専用工具で固定します。

